


BF 3 NG 28				Fitted with : Monté avec Ref :		Replace : Remplace :	
				A			
Code	Utilisation	Rep	Ref	Qté	Page	English Description	Désignation Française
		a	559243	2		spreader profile BF 3	profilé BF 3
		b	555218	2		spreader base BF 3 left	platine BF 3 gauche
		b	555217	2		spreader base BF 3 right	platine BF 3 droite
		c	151183	2		hard bushing	amortisseur rigide
		d	001074	2		clevis pin 8 x 33,5	axe percé 8 x 33,5
		e	921408	4		screw 4,2 x 9,5	vis 4,2 x 9,5
		f	558101	2		flag eye spreader	anneau pavillon
		g	304215	2		casting protection BF 3	protection alu BF 3
		h	304212	2		casting end BF 3	embout alu BF 3
		i	304218	2		plastic protection BF 3	protection plastique BF 3
		j	261022	2		split ring small model	anneau brisé PM

BF 3 R NG 31 à 60				Fitted with : Monté avec Ref :		Replace : Remplace :	
				B			
Code	Utilisation	Rep	Ref	Qté	Page	English Description	Désignation Française
		a	559243	2		spreader profile BF 3	profilé BF 3
		b	555222	2		spreader base BF 3 RL	platine BF 3 R gauche
		b	555221	2		spreader base BF 3 RR	platine BF 3 R droite
		c	151183	2		hard bushing	amortisseur rigide
		d	001074	2		clevis pin 8 x 33,5	axe percé 8 x 33,5
		e	921408	2		screw 4,2 x 9,5	vis 4,2 x 9,5
		f	558101	2		flag eye spreader	anneau pavillon
		g	304215	2		casting protection BF 3	protection alu BF 3
		h	304212	2		casting end BF 3	embout alu BF 3
		i	304218	2		plastic protection BF 3	protection plastique BF 3
		j	261022	2		split ring small model	anneau brisé PM



ABC